

## SKYLINER ile daha fazla eğlence için!

**Önemli!** SKYLINER'ın ilk kullanımında, alttaki pil haznesinin üzerinde bulunan plastik koruma bandını çıkarmayı unutmayınız.

### ÖN AYARLI MESAJLARIN KULLANILMASI

Öncelikle, SKYLINER üzerindeki butonlardan herhangi birine ürünün ışıkları yanana kadar basınız.Ürünü göz hizanızda tutup çeviriniz.Şayet ön ayarlı mesajlardan birini görüyorsanız (Let's Party) ürün ön ayar modunda demektir.Eğer P1,P2 veya P3 yazısı görüyorsanız ürün kişisel ayar modundadır.Eğer ön ayarlı mesaj modundaysanız , #1 nolu butona ürünün ışıkları sönmüş tekrar yanana kadar basılı tutunuz.Artık bütün ön ayarlı mesajlara ulaşımınız açılmıştır.Işıklar tekrar yandıktan sonra, yine #1 tuşuna basarak sıradaki ön ayarlı mesaja erişebilirsiniz.Aynı zamanda #3 tuşuna basarak da mesaj menüsünde geri gidebilirsiniz.Mesaj seçme işlemi bittikten sonra #2 tuşuna arka arkaya 2 kere,hızlıca basarak seçtiğiniz mesajı sabitleyebilirsiniz.

### KİŞİSEL AYARLI MESAJLARIN KULLANILMASI

Öncelikle, SKYLINER üzerindeki butonlardan herhangi birine ürünün ışıkları yanana kadar basınız.Ürünü göz hizanızda tutup çeviriniz.Eğer P1,P2 veya P3 yazısı görüyorsanız ürün kişisel ayar modundadır.Şayet ön ayarlı mesajlardan birini görüyorsanız (Let's Party) ürün ön ayar modunda demektir."Ön Ayar" modundan "Kişisel Ayar" moduna geçmek için #2 nolu butona , ürünün ışıkları sönmüş tekrar yanana kadar basılı tutunuz.Artık kişisel ayarlı mesajlar (siz ayarlayana kadar P1,P2,P3 olarak görünecektir.) kullanımınıza açılmıştır.

**NOT:** 3 adede ve 16 karaktere kadar kişisel mesaj ayarlayabilirsiniz.Ancak bizim önerimiz, mesajlarınızı kısa,etkili,ve Okunması kolay tutmanızdır.

### KİŞİSEL MESAJLARIN AYARLANMASI

**1 -** Ürünün ışıkları sönene kadar #2 nolu butona basılı tutunuz.P1 , P2 veya P3 yazılarını göreceksiniz.

**2 -** Artık yeni bir mesaj oluşturabilir veya mevcut mesajı değiştirebilirsiniz .Bunun için ürünün ışığı sönene kadar (yaklaşık 5 saniye) #1 nolu butona basılı tutunuz.Bu aşamada, ürünü çevirdiğinizde boş bir karakter işareti göreceksiniz.Mesajınızı oluşturmak için #1 nolu butona alfabedeki her harf için 1 kere basınız.(1 defa basınca "A" , 2 defa basınca "B" gibi.).Alfabe geriyeye doğru hareket etmek için #3 nolu butona basabilirsiniz.

**NOT :** Alfabeden sonra numaralar, numaralardan sonra noktalama işaretleri gelmektedir.Seçtiğiniz harfi kontrol etmek için ürünü 1 kere çevirin,eğer doğruysa #2 nolu butona bir sonraki harfe geçmek için 1 kere basınız.Bu aşamadan sonra diğer harfi seçebilirsiniz.Mesajı tamamladığınızda son harfin ardından #2 nolu butona arka arkaya ve hızlıca 2 kez basınız.Artık mesajınız sabitlendi.

**ÖZEL NOT :** Mesajınızda boşluk oluşturmak için son harfi ayarladıktan sonra 2 saniye bekleyin ve sonra #2 nolu butona 1 kez basınız.

**NOT :** #3 nolu butona basarak, ürünü saat yönünde ya da saat yönünün tersinde çevrilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ürün 60 saniye kullanılmadığında, kendini otomatik olarak kapatacaktır.

Ürünün hafızasını tamamen silmek için pil haznesinin yanındaki reset butonunu kullanabilirsiniz.

EĞLENCE VE KEYİF DOLU BİR YAŞAM DİLEĞİYLE!